

### FAIRING MONTAGEANLEITUNG

Setzen Sie die Klemmen mit den **M6x35**-Schrauben auf die Gabel. Ziehen Sie die Schrauben bis zu dem Punkt an, an dem die Klemmen bewegt werden können, um ihre endgültige Position anzupassen, sobald die restlichen Teile fixiert sind.

Befestigen Sie die vertikalen Sicherungsplatten der Verkleidung mit den **M6x16**-Schrauben an der Endbohrung der Klemmen in der in Abbildung 1 gezeigten Position.

Befestigen Sie die beiden abgewinkelten Platten, die kleinsten am oberen Ende der vertikalen Platten, an denen die Verkleidung auch an ihrem oberen Teil verankert wird. Die **M6x16**-Schrauben werden verwendet. Bild 1 und 2.

Verankern Sie den unteren Teil der Verkleidung an den abgewinkelten Platten, den größten, die wiederum an den vertikalen Platten an der in Bild 1 gezeigten Position verankert werden. Die Schrauben **M6x16** werden verwendet.

