

INSTRUCCIONES MONTAJE FAIRING

Colocar las abrazaderas en la horquilla fijándolas con los tornillos de **M6x35**. Apretar los tornillos hasta el punto que permitan mover las abrazaderas, para ajustar su posición final una vez que se hayan fijado el resto de las piezas.

En el taladro del extremo de las abrazaderas fijar las pletinas verticales de sujeción del **Fairing**, con los tornillos de **M6x16**, en la posición que puede verse en la imagen 1.

En el extremo superior de las pletinas verticales, fijar las dos pletinas en ángulo, las más pequeñas, a las cuales se anclará también el **Fairing** por su parte superior. Se utilizarán los tornillos de **M6x16**. Imagen 1 y 2.

Anclar la parte inferior del **Fairing** a las pletinas en ángulo, las de mayor tamaño, que a su vez se anclarán a las pletinas verticales, en la posición que puede verse en la imagen 1. Se utilizarán los tornillos de **M6x16**.

