

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU CARÉPAGE

Placer les colliers sur la fourche avec les vis **M6x35**. Serrer les vis au point où les pinces peuvent être déplacées, afin d'ajuster leur position finale une fois le reste des pièces fixées.

Fixez les plaques de fixation verticales du carénage sur l'alésage d'extrémité des colliers, à l'aide des vis **M6x16**, dans la position indiquée sur l'image 1.

Fixez les deux plaques angulaires, les plus petites à l'extrémité supérieure des plaques verticales, sur lesquelles le carénage sera également ancré à sa partie supérieure. Les vis **M6x16** seront utilisées. Images 1 et 2.

Ancrer la partie inférieure du carénage sur les plaques angulaires, les plus grandes, qui seront à leur tour ancrées aux plaques verticales, dans la position visible sur l'image 1. Les vis **M6x16** seront utilisées.

