

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL FAIRING

Posizionare i morsetti sulla forcella con le viti **M6x35**. Stringere le viti al punto in cui è possibile spostare i morsetti, al fine di regolare la loro posizione finale una volta che il resto dei pezzi è stato fissato.

Fissare le piastre di fissaggio verticali della carenatura sul foro terminale dei morsetti, utilizzando le viti **M6x16**, nella posizione mostrata nell'immagine 1.

Fissare le due piastre angolate, le più piccole all'estremità superiore delle piastre verticali, a cui verrà ancorata anche la carenatura nella parte superiore. Verranno utilizzate le viti **M6x16**. Immagine 1 e 2.

Ancorare la parte inferiore della carenatura alle piastre angolate, le più grandi, che a loro volta saranno ancorate alle piastre verticali, nella posizione che si può vedere nell'immagine 1. Verranno utilizzate le viti **M6x16**.

