

KAWASAKI VULCAN 500 EN

Istruzioni per il montaggio del tubo paramotore

- In primo luogo attaccare il tubo paramotore sulla vite di ancoraggio sulla parte anteriore della moto del motore. La vite è quella indicata in **(Immagine 1)**.

Rimuovere il dado situato sul lato opposto e rimuovere la vite.

Mettere in posizione il tubo paramotore, per ancorarla sul lato sinistro della motocicletta, sul filo che ha la piastra del tubo paramotore sulla sua estremità. **(Immagine 2)**. Infilare la vite senza stringere.

Sul lato destro il tubo paramotore è fissata alla vite indicata in **(Immagine 3)**.

Sostituire la vite originale con la vite **M8x70** inclusa nel kit.

Dalla parte interna del telaio, la piastra del tubo paramotore è ancorata alla fine di questa vite, che coincide in quella posizione. Il dado originale viene utilizzato.

- Una volta posizionata il tubo paramotore nelle ancore precedenti, posizionarla per poter posizionare le forche che fissano il telaio per la parte inferiore. Le forche abbracciano i tubi del telaio, orientati dall'esterno verso l'interno. La posizione di ancoraggio di questa parte è quella che può essere vista in **(Immagine 4)**, sul lato destro e nella **(Immagine 5)** sul lato sinistro.

Posizionare le due piastre sciolte incluse nel kit dalla parte interna, sul piano di ancoraggio dei tubi verticali del tubo paramotore, tra i dadi delle forcelle e il piano appiattito dei tubi, per evitare che questa parte piatta si pieghi quando stringendo i dadi.

- Una volta che il tubo paramotore è attaccata a tutti i suoi ancoraggi, serrare forte le viti.

