



## HONDA VT750 Shadow C2 ACE, S, RS, VT400

### MONTAGEANLEITUNGEN

**Obere Verankerung** - Die an der Oberseite des Motorschutzbügels rechts angeschweißte L-Platte wird vor den Rahmenrohren zwischen den Rohren und dem Kühler platziert.

Die linke Bugplatte verläuft hinter den Rahmenrohren und wird zwischen den beiden Rohren mit den beiden im SPAAN-Kit enthaltenen **M8x50**-Sechskantschrauben mit den beiden Unterlegscheiben 8 und den beiden selbstsichernden Schrauben festgezogen **M8** Muttern.

**Bodenverankerung** - Wird unten am Rahmen befestigt und umgreift das Rohr mit den beiden Gabeln von M6. Die Platten werden durch die Innenseite des Röhrchens positioniert.

**WICHTIG:** Den Motorschutz so hoch wie möglich positionieren, damit er beim Kippen des Motorrads nicht den Boden berührt



**Gebrauch und Pflege:** Zubehör sauber halten. Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und Seife. **KEINE** Chemikalien, Scheuermittel oder Hochdruckreiniger verwenden. Halten Sie sie immer von besonders korrosiven Umgebungen fern.