



HONDA VT750 Shadow C2 ACE, S, RS, VT400

INSTRUCCIONES MONTAJE DEFENSA

Anclaje superior – La pletina el L soldada en la parte superior del arco de la defensa, en el lado derecho se colocará por delante de los tubos del bastidor, entre los tubos y el radiador.

La pletina del arco del lado izquierdo, pasará por detrás de los tubos del bastidor, uniéndose en sándwich con la del lado derecho, apretando entre las dos los tubos, utilizando los dos tornillos hexagonales de **M8x50** que se adjuntan en el kit SPAAN, con las dos arandelas planas de 8 y las dos tuercas de **M8** autoblocantes.

Anclaje inferior - En la parte inferior, la defensa se fija al bastidor, abrazando el tubo con las dos horquillas de **M6**. Las pletinas se posicionarán por el interior del tubo.

IMPORTANTE: Posicionar la defensa a la mayor altura posible para evitar que pueda rozar en el suelo al inclinar la moto.



Uso y cuidado: Mantenga limpios los accesorios. Use solo para su limpieza jabón neutro y agua. **NO** use productos químicos ni abrasivos o limpiadores de alta presión. Manténgalos siempre fuera de ambientes especialmente corrosivos.