



HONDA VT750 Shadow C2 ACE, S, RS, VT400

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ancrage supérieur - La plaque en L soudée au sommet de l'arceau de protection du moteur, sur le côté droit, sera placée devant les tubes du cadre, entre les tubes et le radiateur.

La plaque d'arc latérale gauche passera derrière les tubes du cadre, en prenant en sandwich le côté droit, en serrant entre les deux tubes, en utilisant les deux vis hexagonales M8x50 qui sont fixées dans le kit SPAAN, avec les deux rondelles plates 8 et les deux autobloquants Écrous M8.

Ancrage de fond - En bas, l'aile est fixée au cadre, entourant le tube avec les deux fourches de M6. Les plaques seront positionnées à l'intérieur du tube.

IMPORTANT: Positionner la protection du moteur à la hauteur la plus élevée possible pour éviter qu'elle ne touche le sol lors de l'inclinaison de la moto.



Utilisation et entretien: Gardez les accessoires propres. Utilisez uniquement du savon et de l'eau pour le nettoyage. **N'UTILISEZ PAS** de produits chimiques ou abrasifs ou de produits de nettoyage à haute pression. Toujours les garder hors des environnements particulièrement corrosifs.