



HONDA VT750 Shadow C2 ACE, S, RS, VT400 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Ancoraggio superiore: la piastra L saldata sulla parte superiore dell'arco di protezione del motore, sul lato destro verrà posizionata davanti ai tubi del telaio, tra i tubi e il radiatore.

Il piatto di prua sul lato sinistro passerà dietro i tubi del telaio, a sandwich con il lato destro, stringendo tra i due tubi, usando le due viti esagonali **M8x50** che sono attaccate nel kit SPAAN, Con le due rondelle piatte 8 e le due Dadi autobloccanti **M8**.

Ancoraggio inferior: Nella parte inferiore, è fissato al telaio, abbracciando il tubo con le due forcelle di **M6**. Le piastre saranno posizionate attraverso l'interno del tubo.

IMPORTANTE: posizionare la protezione del motore il più in alto possibile per evitare che tocchi il terreno quando si inclina la motocicletta.



Uso e cura: mantenere gli accessori puliti. Usare solo acqua e sapone per la pulizia. **NON** usare prodotti chimici o abrasivi o detersivi ad alta pressione. Tenerli sempre fuori da ambienti particolarmente corrosivi.