

# SPAAN



## HYOSUNG AQUILA 125/250

### MONTAGE DU PARE CARTER

Retirez les deux vis qui fixent le radiateur. Installez plutôt les vis Allen **M6x35** du kit **SPAAN** avec **6** rondelles plates à ailes larges. Derrière le radiateur, placez les douilles **20x6x8** puis la plaque d'ancrage du protecteur moteur **SPAAN**. Laisser l'ensemble assemblé mais pas serré. (**Figure A**).

Le dessous de la protection du moteur doit être dirigé vers l'arrière. Ces plaques sont ancrées dans la partie interne du tube horizontal, soudée au cadre, dans laquelle, extérieurement, les supports des plaques de pied sont fixés.

Retirer la vis d'origine Insérer la vis **M8x120** sur le côté droit (**M8x110** à gauche), fixer le support à l'extérieur et le support à l'intérieur du support, verrouiller le support avec les écrous de blocage du **M8** du kit **SPAAN** . (**Figure B**)

Une fois que tous les morceaux ont été placés, serrez les vis.



*(Figure A)*



*(Figure B)*