

SPAAN

MADE IN
SPAIN

DAELIM DAYSTAR 125 / VT 125 SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

- Lösen Sie die beiden Schrauben, die die Seitenstützen des hinteren Kotflügels im vorderen Teil sichern.
- Entfernen Sie die beiden Überwurfmutter, die die Seitenstützen in ihrem horizontalen Teil sichern.
- Schieben Sie diese Schrauben nach innen. Auf dem inneren Teil sind sie beide an die Enden eines Tellers geschweißt, also musst du beide gleichzeitig drücken.
- Die beiden Seitenplatten der SPAAN-Sissybar müssen zwischen dem hinteren Kotflügel und dem Rahmen platziert werden, wobei sie ihren Löchern mit dem Platz entsprechen, an dem die Schrauben durchlaufen werden.
- Die Schrauben wieder durch die Seitenplatten legen und die Montage mit den zuvor entfernten Muttern sichern.
- Die gelockerten Schrauben im ersten Schritt festziehen.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

