

SPAAN

MADE IN
SPAIN

DAELIM DAYSTAR 125 / VT 125 INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

- Aflojar los dos tornillos que fijan los soportes laterales del guardabarros trasero, en su parte delantera.
- Quitar las dos tuercas ciegas que fijan los soportes laterales en su parte horizontal.
- Empujar hacia dentro esos tornillos. Por su parte interior van ambos soldados a los extremos de una pletina, por lo cual hay que empujar los dos al mismo tiempo.
- Colocar las dos placas laterales del respaldo SPAAN entre el guardabarros y el bastidor, haciendo coincidir sus taladros con el paso de los tornillos.
- Colocar de nuevo los tornillos atravesando las placas laterales y fijar el conjunto con las tuercas quitadas anteriormente.
- Apretar los tornillos aflojados en el paso primero.



(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del **arco respaldo** o del **asa** y fijar el conjunto con los **4** tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



(4) Amohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

