

SPAAN

MADE IN
SPAIN

DAELIM DAYSTAR 125 / VT 125 INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

- Desserrez les deux vis qui fixent les supports latéraux de l'aile arrière, dans sa partie avant.
- Retirer les deux écrous de blocage qui fixent les supports latéraux dans sa partie horizontale.
- Poussez vers l'intérieur ces vis. Sur la partie intérieure, ils sont tous deux soudés aux extrémités d'une plaque, donc vous devez pousser les deux en même temps.
- Les deux plaques latérales de la sissybar SPAAN doivent être placées entre le garde-boue arrière et le cadre, en correspondance avec leurs trous avec l'endroit où les vis passent.
- Placez les vis à nouveau à travers les plaques latérales et fixez l'assemblage avec les écrous précédemment enlevés.
- Serrez les vis desserrées dans la première étape.



(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

