



HONDA VT 750 SHADOW

MONTAGE MOTORSCHUTZ

Oberseite: Die Motorschutzbügel ist oben mit drei Schrauben befestigt. Eine im oberen Mittelteil, die der Befestigungsschraube des Kühlers entspricht. Verwenden Sie bei Modellen mit ABS die Schraube **M6x35** aus dem Satz SPAAN. Bei Modellen ohne ABS die Originalschraube verwenden.

Auf beiden Seiten ist in den Ankern der Schrauben, die die Kunststoffverkleidung sichern, gehalten. Hier sollten die 2 Kappen aus dem Satz zwischen dem Deck des Motorschutzes und dem Rahmen platziert werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Seite mit dem kleineren Durchmesser der Kappe zur Seite des Rahmens zeigt, um die Kunststoffverkleidung nicht zu zerdrücken. Verwenden Sie die 2 Schrauben **M5x25** und 2 **Unterlegscheiben 5**. (Siehe Abbildung A)

Unterseite: Lose Platten aus dem Satz an der vorderen Schraube der Fußrastenhalterung anbringen. Die Platten befinden sich am äußeren Teil. Die Platte länger wird es in die rechte Seite gelegt.

Befestigen Sie diese Platten an ihrem anderen Ende in den beiden am Boden des Motorschutzbügel angeschweißten Platten.

Auf der rechten Seite zwischen beiden Decks **20x10x8.5** Cap platziert. Verwenden Sie die Schraube **M8x35**. (Bei Modellen ohne ABS diese Kappe nicht aufsetzen und eine Schraube **M8x25** verwenden). In der linken Seite die Schraube **M8x25** verwenden. (Siehe Abbildung B)



(Abbildung A)



(Abbildung B)