



## HONDA VT 750 SHADOW MOUNTING ENGINE GUARDS

**En haut:** le pare-carter est fixée au sommet à l'aide de trois vis. Un dans la partie centrale supérieure qui correspond à la vis de fixation du radiateur. Sur les modèles avec ABS, utilisez la vis **M6x35** du kit SPAAN. Sur les modèles sans ABS utilisant la vis d'origine.

Des deux côtés est maintenue dans les chevilles des vis qui fixent le carénage en plastique. Il convient de placer ici les 2 capuchons du kit entre le pont du pare-carter et le cadre, en prenant soin de placer la face de plus petit diamètre du capuchon sur le côté du cadre, pour ne pas écraser le carénage en plastique. Utilisez les 2 vis **M5x25** et les 2 **rondelles plates 5**. (Voir Figure A)

**En bas:** les plaques détachées du kit doivent être placées, sur la vis avant du support de repose-pieds, les plaques sont placées sur la partie extérieure. La plaque plus longtemps, il est placé dans le côté droit.

Fixation de ces plaques à son autre extrémité dans les deux plaques soudées au bas du protecteur de moteur.

Sur le côté droit, placé entre les deux ponts **20x10x8.5** cap. Utilisez la vis **M8x35**. (Sur les modèles sans ABS, ne mettez pas ce capuchon et utilisez une vis **M8x25**). Sur le côté gauche, utilisez la vis **M8x25**. (Voir la figure B)



*(Figure A)*



*(Figure B)*