



HONDA VT 750 SHADOW

MONTAGGIO TUBO PARAMOTORE

Lato superiore: il tubo paramotore è fissata nella parte superiore con tre viti. Uno nella parte centrale superiore che corrisponde alla vite che fissa il radiatore. Sui modelli con ABS utilizzare la vite **M6x35** del kit SPAAN. Su modelli senza ABS utilizzando la vite originale.

Su entrambi i lati è tenuto negli ancoraggi delle viti che fissano la carenatura di plastica. Qui dovrebbero essere posizionati i 2 tappi del kit tra il piatto del tubo paramotore e il telaio, avendo cura di mettere il lato del diametro più piccolo del cappuccio sul lato del telaio, per non schiacciare la carenatura di plastica. Utilizzare le 2 viti **M5x25** e 2 **rondelle** piatte 5. (Vedere la figura A)

Lato inferiore: devono essere posizionate le piastre sfuse dal kit, sulla vite anteriore della staffa del poggiatesta, le piastre sono posizionate sulla parte esterna. Il piatto più lungo è posizionato sul lato destro.

Fissando queste piastre all'altra estremità nelle due piastre saldate nella parte inferiore della protezione del motore.

Sul lato destro, posto tra i due ponti **20x10x8.5** cap. Utilizzare la vite **M8x35**. (Su modelli senza ABS non mettere questo tappo e utilizzare una vite **M8x25**). Nella parte sinistra utilizzare la vite **M8x25**. (Vedi figura B)



(Figura A)



(Figura B)