

SPAAN

MADE IN
SPAIN

YAMAHA VIRAGO XV SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG YAMAHA VIRAGO XV 125/250 (bis 2005)

Seitenplatten

In diesem Modell sind die Blinker an den Seiten des hinteren Kotflügels verankert.

- Die Seitenplatten der SPAAN-Rückenlehne sind hinten zwischen dem Kotflügel und den Blinkern angeordnet und lösen die Muttern, die sie im Kotflügel tragen, bis zu einer Trennung, die das Platzieren der Platten ermöglicht.

- Auf der Vorderseite sind sie auf der Schraube befestigt, die den Kotflügel hält. Die Originalschraube muss entfernt und in das Loch, in dem sich der Kopf befindet, gelegt werden. Die 20x10x10.5 Buchse wird mit den im SPAAN Kit enthaltenen M10 / 125x50 Schrauben befestigt.

- Sobald die Seitenplatten angebracht sind, befestigen Sie den Bogen und den Grill mit den M6x20 Schrauben und den im SPAAN Kit enthaltenen M6 Hutmuttern.

YAMAHA VIRAGO XV 250 (ab dem Jahr 2009)

Seitenplatten

Dieses Modell hat einen verchromten Rohrbogen auf der Rückseite und die Blinker sind an den Seiten des Kotflügels verankert.

Um die SPAAN Rückenlehne zu montieren, entfernen Sie den originalen Chrombogen.

- Die Seitenplatten der SPAAN-Rückenlehne sind hinten zwischen dem Kotflügel und den Blinkern befestigt und lösen die Muttern, die sie im Kotflügel tragen, bis eine Trennung erreicht ist, die das Platzieren der Platten ermöglicht.

- Auf der Vorderseite sind sie auf der Schraube befestigt, die das fwnswe hält. Die originale Buchse muss entfernt werden, die 20x10x10.5 Buchse des SPAAN-Kits muss ersetzt und mit der Originalschraube oder den im SPAAN-Kit enthaltenen M10 / 125x50 befestigt werden.

- Sobald die Seitenplatten angebracht sind, befestigen Sie den Bogen und den Grill mit den M6x20 Schrauben und den im SPAAN Kit enthaltenen M6 Hutmuttern.

- Befestigen Sie den Sitz mit der M8x20 Schraube, die ebenfalls im SPAAN Kit enthalten ist.



Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

