

# SPAAN



## YAMAHA VIRAGO XV 125/250 INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

### (1) Placas laterales

#### YAMAHA VIRAGO XV 125/250 (Hasta 2005)

En este modelo, los intermitentes van anclados en los laterales del guardabarros trasero.

- Las pletinas laterales del respaldo **SPAAN** van colocadas, en su parte posterior, entre el guardabarros y los intermitentes, aflojando las tuercas que estos llevan por el interior del guardabarros hasta conseguir una separación que permita la colocación de las pletinas.

- En la parte delantera se fijan en el tornillo que sujeta el guardabarros. Debe quitarse el tornillo original y colocar en el hueco donde se alberga su cabeza, el casquillo de **20x10x10,5** y fijar con los tornillos de **M10/125x50** que se incluye en el kit **SPAAN**.

- Una vez colocadas las pletinas laterales, fijar el arco y la parrilla con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de sombrerete de **M6** que se incluyen en el kit **SPAAN**.

#### YAMAHA VIRAGO XV 250 (Desde 2009)

Este modelo lleva un arco de tubo cromado en la parte posterior y los intermitentes van anclados en los laterales del guardabarros.

**Para montar el respaldo SPAAN hay que retirar el arco original cromado.**

- Las pletinas laterales del respaldo **SPAAN** van fijadas, en su parte posterior, entre el guardabarros y los intermitentes, aflojando las tuercas que estos llevan por el interior del guardabarros hasta conseguir una separación que permita la colocación de las pletinas.

- En la parte delantera se fijan en el tornillo que sujeta el guardabarros. Debe quitarse el casquillo original, colocar en su lugar el casquillo de **20x10x10,5** del kit **SPAAN** y fijar con el tornillo original o los de **M10/125x50** que se incluyen en el kit **SPAAN**.

- Una vez colocadas las pletinas laterales, fijar el arco y la parrilla con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de sombrerete de **M6** que se incluyen en el kit **SPAAN**.

- Fijar el asiento con el tornillo de **M8x20** que se adjunta también en el kit **SPAAN**.



### (2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales **SPAAN**, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

### (3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo **SPAAN**, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



**(4) Amohadilla**

Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

