

SPAAN

MADE IN
SPAIN

YAMAHA VIRAGO XV

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

YAMAHA VIRAGO XV 125/250 (jusqu'à l'année 2005)

Plaques latérales

Dans ce modèle, les clignotants sont ancrés sur les côtés de l'aile arrière.

- Les plaques latérales du dossier SPAAN sont placées, à l'arrière, entre les garde-boue et les clignotants, en desserrant les écrous qu'elles portent à l'intérieur de l'aile jusqu'à obtenir une séparation permettant le placement des plaques.

- À l'avant, ils sont fixés sur la vis qui maintient l'aile. La vis d'origine doit être retirée et placée dans le trou où sa tête est logée, la douille 20x10x10.5 et fixée avec les vis M10 / 125x50 incluses dans le kit SPAAN.

- Une fois les plaques latérales en place, fixez l'arc et la grille avec les vis M6x20 et les écrous borgnes M6 inclus dans le kit SPAAN.

YAMAHA VIRAGO XV 250 (à partir de l'année 2009)

Plaques latérales

Ce modèle a un arc chromé à l'arrière et les clignotants sont ancrés sur les côtés de l'aile.

Pour monter le dossier SPAAN, retirez l'arche chromée d'origine.

- Les plaques latérales du dossier SPAAN sont fixées, à l'arrière, entre les garde-boue et les clignotants, en desserrant les écrous qu'elles portent à l'intérieur du garde-boue jusqu'à obtenir une séparation permettant le placement des plaques.

- Sur le devant ils sont fixés sur la vis qui tient le fwmswe. La douille d'origine doit être retirée, la douille 20x10x10.5 du kit SPAAN doit être remplacée et fixée avec la vis d'origine ou celles de M10 / 125x50 incluses dans le kit SPAAN.

- Une fois les plaques latérales en place, fixez l'arc et la grille avec les vis M6x20 et les écrous borgnes M6 inclus dans le kit SPAAN.

- Fixer le siège avec la vis M8x20 qui est également incluse dans le kit SPAAN.



Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

