

SPAAN

MADE IN
SPAIN

YAMAHA VIRAGO XV

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

YAMAHA VIRAGO XV 125/250 (fino all'anno 2005)

Piastre laterali

In questo modello, gli indicatori di direzione sono ancorati ai lati del parafrangente posteriore.

- Le piastre laterali dello schienale SPAAN sono poste, nella parte posteriore, tra il parafrangente e gli indicatori di direzione, allentando i dadi che trasportano all'interno del parafrangente fino a raggiungere una separazione che consente il posizionamento delle piastre.
- Sul davanti sono fissati sulla vite che tiene il parafrangente. La vite originale deve essere rimossa e posizionata nel foro in cui è alloggiata la sua testa, la boccola 20x10x10,5 e fissata con le viti M10 / 125x50 incluse nel kit SPAAN.
- Una volta posizionate le piastre laterali, fissare l'arco e la griglia con le viti M6x20 e i dadi M6 inclusi nel kit SPAAN.

YAMAHA VIRAGO XV 250 (dal 2009)

Piastre laterali

Questo modello ha un arco in tubo cromato sul retro e gli indicatori di direzione sono ancorati ai lati del parafrangente.

Per montare lo schienale SPAAN, rimuovere l'arco originale in cromo.

- Le piastre laterali dello schienale SPAAN sono fissate, nella parte posteriore, tra il parafrangente e gli indicatori di direzione, allentando i dadi che portano all'interno del parafrangente fino a raggiungere una separazione che consente il posizionamento delle piastre.
- Sul davanti sono fissati sulla vite che tiene il fwmswe. La boccola originale deve essere rimossa, la boccola 20x10x10,5 del kit SPAAN deve essere sostituita e fissata con la vite originale o con quella di M10 / 125x50 inclusa nel kit SPAAN.
- Una volta posizionate le piastre laterali, fissare l'arco e la griglia con le viti M6x20 e i dadi M6 inclusi nel kit SPAAN.
- Fissare il sedile con la vite M8x20 inclusa anche nel kit SPAAN.



Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

