

## HARLEY DAVIDSON SPORTSTER >2005

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

#### (1) Plaques latérales

Le sissybar est monté sur les supports latéraux chromés qui flanquent le garde-boue arrière.

Retirez les vis d'origine. Placez les capuchons de kit  $\text{Ø}16 \times 4 \times \text{Ø}8$  sur les supports latéraux chromés. Placez les plaques latérales de support SPAAN sur les capuchons. Les vis **M8x50** et les écrous **M8** inclus dans le kit doivent être utilisés à l'avant. À l'arrière, placez les vis originales qui ont été retirées de la partie avant, avec les plaques filetées d'origine de l'intérieur de l'aile arrière.



#### (2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

#### (3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



#### (4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

