

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER >2005

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastra laterale

Il sissybar è montato sui supporti laterali cromati che fiancheggiano il parafango posteriore.

Rimuovere le viti originali. Posizionare i cappucci del kit $\varnothing 16 \times 4 \times \varnothing 8$, sui supporti laterali cromati. Posizionare le placche laterali di supporto SPAAN sui cappucci. Nella parte anteriore devono essere utilizzate le viti M8x50 e i dadi M8 inclusi nel kit. Sul retro, inserire le viti originali che sono state rimosse dalla parte anteriore, con le piastre filettate originali dall'interno del parafango posteriore.



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.**



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

