

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## KAWASAKI VN 900 CL/CUSTOM INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

### (1) Plaques latérales

Les plaques latérales de la sissy sont placées sur les garnitures chromées qui se trouvent de part et d'autre de l'aile arrière.

**Sur le devant** - Retirez les vis qui fixent la garniture chromée. Les bouchons d'espacement de **14 mm** d'épaisseur inclus dans le kit SPAAN sont placés sur le **capuchon d'espacement d'origine**, mettez le support de pont latéral SPAAN sur celui-ci et fixez-le avec les vis **M8x40** incluses dans le kit.

**À l'arrière** - Mettre le bouchon d'espacement de **9 mm** d'épaisseur du kit SPAAN sur le **capuchon d'espacement d'origine**. Mettez le support de support latéral SPAAN sur ceci et fixez l'assemblage avec les vis **M8x35** incluses dans le kit ..



### (2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

### (3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



### (4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

