

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## KAWASAKI VN 900 CL/CUSTOM

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

#### (1) Piastre laterali

Le placche laterali della sissy bar SPAAN sono posizionate sui rivestimenti cromati che si trovano su entrambi i lati del parafrangente posteriore.

Sulla parte anteriore - Rimuovere le viti che fissano il rivestimento cromato. I cappucci distanziali da 14 mm inclusi nel kit SPAAN sono posizionati sul tappo del distanziatore originale, posizionare il supporto del piatto laterale SPAAN su questo e fissarlo con le viti M8x40 incluse nel kit.

Sul retro - Inserire il cappuccio distanziatore da 9 mm del kit SPAAN sul tappo del distanziatore originale. Appoggiare il supporto del piatto laterale SPAAN su questo e fissare il gruppo con le viti M8x35 incluse nel kit.



#### (2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

#### (3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



#### (4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

