

SPAAN

KAWASAKI VULCAN 1600 CLASSIC TOURER VULCAN 1600 NOMAD

Montageanleitung Gepäckträger

Der SPAAN Gepäckträger wird auf den Schrauben befestigt, die den Bogen des ursprünglichen Sissybar halten.

Entfernen Sie die Originalschrauben und ersetzen Sie sie durch die im SPAAN-Kit enthaltenen Schrauben **M8x55**.

Die ursprünglichen Nüsse werden verwendet.

