

SPAAN

KAWASAKI VULCAN 1600 CLASSIC TOURER VULCAN 1600 NOMAD

Instructions de montage porte-bagages

Le porte-bagages SPAAN est fixé sur les vis qui retiennent l'arc du sissybar d'origine.
Retirez les vis d'origine et remplacez-les par les vis **M8x55** incluses dans le kit SPAAN.
Les écrous d'origine sont utilisés.

