

SPAAN

KAWASAKI VULCAN 1600 CLASSIC TOURER VULCAN 1600 NOMAD

Istruzioni per il montaggio portapacchi

Il portapacchi SPAAN è fissato sulle viti che reggono l'arco del sissybar originale.
Rimuovere le viti originali e sostituirle con le viti **M8x55** incluse nel kit SPAAN.
I dadi originali sono usati.

