

SPAAN

YAMAHA YBR 125 INSTALLATION PARE CARTER

Le pare carter est fixé, en bas, sur la vis inférieure des deux qui relient le support du moteur au tube de châssis. La vis d'origine est utilisée.

Au sommet, le pare carter embrasse le tube de châssis entre ses deux plaques. Pour les serrer contre le tube, utilisez la vis **M8x70** incluse dans le kit, avec deux rondelles plates et un écrou à blocage automatique.

