

SPAAN

MADE IN
SPAIN

SUZUKI M1800R

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Seitenplatten des Sissybar SPAAN befinden sich auf den Chromblenden an beiden Seiten des hinteren Kotflügels.

Auf der Vorderseite - Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Chromverkleidung befestigt ist. Die im SPAAN-Kit enthaltenen 20x13x8,5-Distanzkappen werden auf die originalen Zierleisten gelegt, die Seitendeckelstütze SPAAN darauf gelegt und mit den im Kit enthaltenen M8x80-Schrauben befestigt.

Hinten - Setzen Sie die 20x15 / 13,5x8,5 Distanzkappe des SPAAN Kits auf die Originalverkleidung. (der schmalste Teil der Kappe sollte nach vorne gerichtet sein). Setzen Sie die Seitendeckelstütze SPAAN darauf und befestigen Sie die Baugruppe mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben M8x60..



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

