

SPAAN

TRIUMPH AMERICA TRIUMPH SPEEDMASTER MOTORSCHUTZ INSTALLATION

An seinem oberen Teil ist der SPAAN-Motorschutz an der unteren Schraube der beiden befestigt, die die Halterung am Rahmen befestigen.

Entfernen Sie die ursprüngliche Inbusschraube, setzen Sie zwei Unterlegscheiben von **18x6x10** in das Loch in den Kopf der Schraube ein und befestigen Sie die Montage mit der Inbusschraube von **M10 / 125x50**, die im Kit enthalten ist. Die Verankerung auf beiden Seiten ist die gleiche. (Abbildung A. Ansicht von der linken Seite des Fahrrades)

An der Unterseite ist die geschweißte Leiste im Motorschutz an den Querrohren des Motorradchassis gelagert. Legen Sie die in den Bausatz enthaltene Platin hinter die Rohre und ziehen Sie die Rohre zusammen mit den **M8x45** Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, die auch im Kit enthalten sind. (Abbildung B. Ansicht von der rechten Seite des Fahrrades)



(Figure A)



(Figure B)