

# SPAAN

## TRIUMPH AMERICA TRIUMPH SPEEDMASTER

### INSTALLATION PARE-CARTER

À sa partie supérieure, le pare-carter SPAAN est fixé sur la vis inférieure des deux qui fixent le berceau au cadre.

Retirez la vis Allen d'origine, insérez deux rondelles de **18x6x10** dans le trou dans la tête de la vis et fixez l'assemblage avec la vis Allen de **M10 / 125x50** incluse dans le kit. L'ancrage des deux côtés est le même. (Figure A. Vue depuis le côté gauche du moto)

En bas, la bande soudée dans le pare-carter est supportée sur les tubes transversaux du châssis de moto. Placez le plateau inclus dans le kit derrière les tubes et serrez les tubes avec les vis **M8x45**, les écrous et les rondelles, également inclus dans le kit. (Figure B. Vue depuis le côté droit du moto)



*(Figure A)*



*(Figure B)*