

SPAAN

TRIUMPH AMERICA TRIUMPH SPEEDMASTER

INSTALLAZIONE PARAMOTORE

Nella sua parte superiore, il paramotore SPAAN è fissato alla vite inferiore delle due che fissano la culla al telaio.

Rimuovere la vite a brugola originale, inserire due rondelle da **18x6x10** nel foro nella testa della vite e fissare il montaggio con la vite a brugola da **M10/125x50** inclusa nel kit. L'ancoraggio su entrambi i lati è lo stesso. (Figura A. Vista dal lato sinistro della moto)

In basso, il listello saldato del paramotore è appoggiato sui tubi trasversali del telaio della moto. Posizionare la piastra inclusa nel kit dietro i tubi e serrare i tubi insieme alle viti **M8x45**, dadi e rondelle, anch'essi inclusi nel kit. (Figura B. Vista dal lato destro della motocicletta)



(Figura A)



(Figura B)