

## TRIUMPH AMERICA/SPEEDMASTER SISSYBAR / GEPÄCKABLAGE MONTAGEANLEITUNG

### (1) Seitenplatten

Die Seitenplatten der SPAAN Sissybar werden auf den Verschönerer, die den hinteren Kotflügel flankieren.

- Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Verschönerer befestigt sind. Die Seitenplatten müssen auf der Verschönerer platziert werden, wobei die **20x8x8,5**-Buchsen zwischen ihnen und der Verkleidung im vorderen Teil verwendet werden müssen. Befestigen Sie sie mit **M8x45**-Schrauben, die im Kit enthalten sind.

- Am hinteren Teil müssen die **18x9x8**-Buchsen zwischen der Verschönerer und den Seitenplatten der Sissybar platziert und mit den **M8x40**-Schrauben befestigt werden.

(Es wird empfohlen, die Schrauben nicht gleichzeitig zu entfernen, damit der Kotflügel nicht durchhängt)



### (2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

### (3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



### (4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

