

## TRIUMPH AMERICA/SPEEDMASTER INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

### (1) Placas laterales

Las placas laterales del respaldo SPAAN van colocadas sobre los embellecedores cromados que flanquean el guardabarros trasero.

-Quitar los tornillos que fijan los embellecedores. Colocar, sobre los embellecedores, los laterales del respaldo, poniendo entre ellos y el embellecedor, en la parte delantera, los casquillos de **20x8x8.5**. Fijar con los tornillos de **M8x45** del kit.

-En la parte posterior, colocar entre el embellecedor y el lateral del respaldo, los casquillos de **18x9x8** y fijarlo con los tornillos de **M8x40**.

(Se recomienda no quitar todos los tornillos al mismo tiempo, para que no se descuelgue el guardabarros).



### (2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

### (3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



### (4) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

