

TRIUMPH AMERICA/SPEEDMASTER

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastra laterale

Le piastre laterali dello sissybar SPAAN sono posizionate sul abbellitore cromato che sostiene il parafango.

- Rimuovere le viti che fissano i abbellitore. Le piastre laterali devono essere posizionate Diabbellitore, utilizzando tra loro e il abbellitore, nella parte anteriore, le boccole **20x8x8,5**. Fissateli con le viti **M8x45** incluse nel kit.

- Nella parte posteriore, le boccole **18x9x8** devono essere posizionate tra il abbellitore e le piastre laterali dello schienalino e fissarle con le viti **M8x40**.

(Si consiglia di non rimuovere le viti contemporaneamente, in modo che il parafango non ceda).



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

