

SPAAN



HARLEY DAVIDSON DYNA

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Seitenplatten sind zwischen dem hinteren Kotflügel und Rahmen gelegt.

Entfernen Sie die Frontblende Schraube (Torkx 45)

Entfernen Sie die Schraube, die die Umdrehungslicht sichert. Er verläuft von der Innenseite des Kotflügels nach außen, auf wiederum Licht eingefädelt.

Separate geschweißt leicht nach innen eine Platte, die an ihren Enden zwei Buchsen trägt, die den Kotflügel überqueren, nach außen durch den Rahmen gehalten.

Zurückzuziehen nach innen, ermöglicht es, die Seitenplatten in Position gebracht wird.

Das vordere Loch muss mit der Schraube, die die Umdrehungslicht sichert die Position der vorderen und hinteren Schraube passen.

Vor diesem Bohrer gibt es eine andere, mit einem auf die untere Nut zerrissen, wodurch die wiederum Lichtkabel zu eingefügt werden.



(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

