

SPAAN

MADE IN
SPAIN

HARLEY DAVIDSON DYNA

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Les plaques latérales sont placées entre l'aile arrière et le cadre.

Retirez la vis du panneau avant (Torkx 45)

Retirez la vis qui fixe la lumière de tour. Il va de l'intérieur de l'aile vers l'extérieur, enfilé sur la lumière de tour.

Séparer légèrement vers l'intérieur une plaque soudée qui porte à ses extrémités deux bagues, qui traversent l'aile, soutenues vers l'extérieur par le châssis. Retrait vers l'intérieur, il permet de placer les plaques latérales en position. Le trou avant doit correspondre à la position de la vis avant et arrière à l'aide de la vis qui fixe le clignotant.

Avant cette perceuse, il y en a une autre, avec une rainure creusée dans la partie inférieure, grâce à laquelle le câble du feu tournant doit être inséré.



(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

