

SPAAN



HARLEY DAVIDSON DYNA

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastre laterali

Le piastre laterali sono posizionate tra il parafrangente posteriore e il telaio.

Rimuovere la vite del frontalino (Torkx 45)

Rimuovere la vite che fissa la luce di svolta. Funziona dall'interno del parafrangente verso l'esterno, filettato sulla torcia.

Separare leggermente saldato verso l'interno un piatto che porta alle sue estremità due boccole, che attraversano il parafrangente, supportato verso l'esterno dal telaio. Ritirare verso l'interno, consente di posizionare le piastre laterali in posizione. Il foro anteriore deve corrispondere alla posizione della vite anteriore e posteriore con la vite che fissa la luce di svolta.

Prima di questo trapano ce n'è un altro, con una scanalatura nella scanalatura inferiore, per cui il cavo della luce delle frecce da inserire.



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

