

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## SUZUKI INTRUDER M800 (2010-...) SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

### (1) Seitenplatten

Die Seitenplatten der Sissy Bar SPAAN sind auf den Chromabdeckungen angebracht, die sich auf beiden Seiten des hinteren Kotflügels befinden.

Auf der Vorderseite - Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Chromverkleidung befestigt ist. Die im SPAAN-Kit enthaltene 16 x 4 x 8,5 mm dicke Distanzkappe muss auf der Chromverkleidung angebracht werden. Setzen Sie den Seitenträger SPAAN darauf und befestigen Sie ihn mit den im Kit enthaltenen Schrauben M8x80.

Auf der Rückseite - Setzen Sie die 16x10x8,5 dicke Distanzkappe, die im SPAAN-Kit enthalten ist, auf die Chromleiste. Setzen Sie die Seitendeckstütze SPAAN darauf und befestigen Sie die Baugruppe mit den Schrauben M8x65, die im Bausatz enthalten sind.



### (2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

### (3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



### (4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

