

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN

## SUZUKI INTRUDER M800 (2010-...)

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

#### (1) Piastre laterali

Le placche laterali della sissy bar SPAAN sono posizionate sui rivestimenti cromati che si trovano su entrambi i lati del parafrangente posteriore.

Sulla parte anteriore - Rimuovere le viti che fissano il rivestimento cromato. Il copri spaziatore 16x4x8,5 di spessore incluso nel kit SPAAN deve essere posizionato sul rivestimento cromato. Posizionare il supporto del supporto laterale SPAAN su questo e fissarlo con le viti M8x80 incluse nel kit.

Sul retro - Inserire il copri spaziatore 16x10x8,5 di spessore incluso nel kit SPAAN sul rivestimento cromato. Appoggiare il supporto del piatto laterale SPAAN su questo e fissare il gruppo con le viti M8x65 incluse nel kit.



#### (2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

#### (3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



#### (4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

