

HONDA VT 750 S

INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

Las placas laterales van montadas sobre los soportes laterales cromados que flanquean el guardabarros trasero. Retirar los tornillos originales. Colocar las placas laterales del respaldo SPAAN, poniendo en la parte delantera los tornillos del kit de **M10/125x50**. Mantener los casquillos metálicos originales y sus arandelas de nylon. Para la parte trasera, poner sobre el casquillo original, el casquillo de **16x15x10.5** y sobre este, la placa lateral del respaldo. Fijar el conjunto con los tornillos de **M10/125x50**.



(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



(4) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

