

HONDA VT 750 S

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastra laterale

Il sissybar è montato sui supporti laterali cromati che fiancheggiano il parafango posteriore.

Rimuovere le viti originali. Le piastre laterali del sissybar devono essere posizionate, nella sua parte anteriore, con le viti **M10/125x50** incluse nel kit. Conservare i cappucci metallici originali e la sua rondella in nylon.

Sul retro, mettere il tappo originale, il tappo **16x15x10,5** e su questo la piastra laterale del kit. Il gruppo deve essere fissato con le viti **M10/125x50**



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

