



TRIUMPH THUNDERBIRD

SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Seitenplatten der Sissy Bar SPAAN befinden sich auf den Chromblenden an beiden Seiten des hinteren Kotflügels.

Auf der Vorderseite - Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Chromverkleidung befestigt ist. Die im SPAAN-Kit enthaltenen 20x4x8,5-Distanzkappen werden auf die Originalverkleidung gelegt, die Seitenträgerstütze SPAAN darauf gelegt und mit den im Kit enthaltenen M8X35-Schrauben befestigt.

Auf der Rückseite - Setzen Sie die 13x14x8,5 Distanzkappe des SPAAN Kits auf die Originalverkleidung. Setzen Sie die Seitendeckelstütze SPAAN darauf und befestigen Sie die Baugruppe mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben M8x40.enthaltenen Schrauben M8x35.





(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers TC, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben M6x20. Setzen Sie M6 Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben M6x20 und Muttern M6 im Kit enthalten. In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.





(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben M5x10, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).



