

SPAAN

MADE IN
SPAIN

TRIUMPH THUNDERBIRD

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Les plaques latérales de la barre sissy SPAAN sont placées sur les garnitures de chrome qui sont de chaque côté de l'aile arrière.

À l'avant - Retirez les vis qui fixent la garniture chromée. Les bouchons d'espacement 20x4x8.5 inclus dans le kit SPAAN sont placés sur la garniture d'origine, mettez le support de pont latéral SPAAN dessus et fixez-le avec les vis M8X35 incluses dans le kit.

À l'arrière - Mettez le capuchon d'espacement 13x14x8.5 du kit SPAAN sur la garniture d'origine. Mettez le support de pont latéral SPAAN dessus et fixez l'ensemble avec les vis M8x40 incluses dans le kit...



(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche pour donner plus de rigidité à l'assemblage.**



(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

