

## TRIUMPH ROCKET III

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

#### (1) Plaques latérales

Les plaques latérales de la sissy bar sont placées sur les garnitures chromées situées de chaque côté du garde-boue arrière.

**Sur le devant** - Retirez les vis qui fixent les garnitures chromées. Placer les plaques latérales du kit, sur les garnitures, en plaçant les douilles **20x8x8,5** entre les plaques et les garnitures. Fixez-le avec les vis **M8x60** et les noix **M8** incluses dans le kit.

**A l'arrière** - Placer les douilles **20x10x8.5** entre la garniture et la plaque latérale du kit, et fixer l'ensemble avec les vis **M8x45**.



#### (2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

#### (3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous est nécessaire de pour donner plus de l'assemblage.**



les RACKS DE  
monter la  
rigidité à



BAGAGES, il  
petite arche

#### (4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

