

TRIUMPH ROCKET III

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastra laterale

Le piastre laterali della sissy bar sono posizionate sulle finiture cromate che si trovano su entrambi i lati del parafango posteriore.

Sul davanti - Rimuovere le viti che fissano i profili cromati. Posizionare le piastre laterali del kit, sui bordi, posizionando le boccole **20x8x8,5** tra le piastre e i bordi. Fissare con le viti **M8x60** e le noci **M8** incluse nel kit.

Sul retro: posizionare le boccole **20x10x8,5** tra il rivestimento e la piastra laterale del kit e fissare il gruppo con le viti **M8x45**.



(2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

(3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

