

SPAAN

MADE IN
SPAIN

KAWASAKI W800

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI PORTAPACCHI

Rimuovere il sedile per rimuovere le due maniglie laterali.
Rimuovere il vassoio di plastica rimuovendo le due viti che lo fissano **(Immagine A)**.

Rimuovere l'ammortizzatore per tirare l'asta della maniglia che la trattiene. Tirare la maniglia.
Posizionare l'ammortizzatore senza serrare il dado di fissaggio.
Inserire la parte anteriore del portapacchi tra l'ammortizzatore e il telaio **(Immagine B)**

Attaccare il supporto posteriore del portapacchi nell'ancoraggio della maniglia, posizionando la boccola da **20x6x8,5** tra la piastra del portapacchi e la bicicletta. Utilizzare le viti **M8x20** ei dadi inclusi nel kit **SPAAN** per fissarlo. **(Immagine C)**



(Immagine A)




(Immagine B)



(Immagine C)



portapacchi installato

 *Le immagini possono essere diverse dai modelli attuali.*