

# SPAAN

## YAMAHA MIDNIGHT STAR 1300

### MONTAGEHALTER VON SCHEINWERFERN

Die SPAAN-Scheinwerferhalterung ist an der Vorderseite der Basis der Blinkerhalterung befestigt. Es ist im Anker dieser Stütze und in einem anderen Gewinde befestigt, das sich bis zu fünf Zentimeter in Richtung der Mitte der Basis befindet.

- Zum Einbauen die Chromverkleidung entfernen, die den mittleren Teil der Blinkerhalterung abdeckt. Es ist notwendig, zwei Innensechskantschrauben des Talgkopfes zu entfernen, der sich in seinem unteren vorderen Teil befindet. (Im Bild mit zwei Pfeilen markiert).



Nachdem Sie diese Schrauben entfernt haben, ziehen Sie die Verkleidung nach vorne, um sie von ihrem zentralen elastischen Anker zu lösen.

- Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Blinkerhalterung befestigt ist.
- Auf den Außenanker eine 18x7x8-Buchse auf die Originalhalterung der Blinker setzen und den Scheinwerferhalter SPAAN mit einer Sechskantschraube M8x25 befestigen.
- Platzieren Sie auf dem Innenanker eine 16x3x8-Buchse zwischen der SPAAN-Scheinwerferhalterung und dem Sockel. Befestigen Sie die Baugruppe mit einer Sechskantschraube M8x20.



- Die Originalverkleidung und die Scheinwerfer montieren.

**- DIE MONTAGE IST BEIDSEITIG GLEICH.**