

# SPAAN

## YAMAHA MIDNIGHT STAR 1300

### MONTAGE DE SUPPORT DE PHARE

Le support de phare SPAAN est fixé à l'avant de la base du support d'indicateur. Il est fixé dans l'ancre de ce support et dans un autre fil qui se situe à cinq centimètres, vers le centre de la base.

- Pour l'installer, retirez la garniture chromée qui recouvre la partie centrale du support du voyant. Il est nécessaire de retirer deux vis à six pans creux de tête de suif qui a dans sa partie frontale inférieure. (Marqué avec deux flèches dans l'image).



Une fois ces vis retirées, tirez la garniture vers l'avant pour la dégager de son ancrage élastique central.

- Retirez les vis qui fixent le support de l'indicateur.

- Sur l'ancrage extérieur, placez sur le support d'origine des clignotants, une bague de **18x7x8**, le support de phare SPAAN et fixez-le avec une vis à tête hexagonale de **M8x25**.

- Sur l'ancrage intérieur, placez une bague **16x3x8** entre le support de phare SPAAN et la base. Fixez le tout avec une vis hexagonale **M8x20**.



- Montez la garniture d'origine et les phares.

- **L'ENSEMBLE EST LE MEME DES DEUX COTES.**