

# SPAAN

## YAMAHA MIDNIGHT STAR 1300

### MONTAGGIO STAFFE SUPPORTO FARI AUSILIARI

Il supporto del faro SPAAN è fissato sulla parte anteriore della base della staffa dell'indicatore. È fissato nell'ancora di questo supporto e in un altro filo che si trova a cinque centimetri, verso il centro della base.

- Per installarlo, rimuovere il rivestimento cromato che copre la parte centrale della staffa della luce di segnalazione. È necessario rimuovere due viti a brugola della testa di caduta del sego che si trova nella sua parte frontale inferiore. (Contrassegnato con due frecce nell'immagine).



Una volta rimosse queste viti, tirare il rivestimento verso la parte anteriore per rilasciarlo dal suo ancoraggio elastico centrale.

- Rimuovere le viti che fissano la staffa dell'indicatore.

- Sull'ancora esterna, posizionare sulla staffa originale degli indicatori di direzione, una boccola **18x7x8**, sopra di essa, il supporto faro SPAAN e fissarlo con una vite esagonale di **M8x25**.

- Sull'ancora interna, posizionare una boccola **16x3x8** tra il supporto del faro SPAAN e la base. Fissare il gruppo con una vite esagonale **M8x20**.



- Montare l'assetto originale e i fari.

- **IL MONTAGGIO È LO STESSO SU ENTRAMBI I LATI.**